

Fußbodentrennlinie für Blockrahmen

„theoretische“ Lage

Vollblatftür
(mit und ohne
Bodendichtung)

Wangentür mit
Ganzglasfüllung
(z.B.: AURA 310)

Vollblatftür
(mit und ohne
Bodendichtung)

Ganzglastür

Wangentür mit
Füllung

